



**NÁVOD INSTALACE NÁBYTKOVÉ VZPĚRY PRO SKŘÍŇĚ  
(OTEVÍRANÉ NAHORU)**

**Standardně vybíráme  
vzpěry se zatížením  
30, 50, 80, 120 a 180N  
(nejpoužívanější 80N)**

\*šrouby k uchycení nejsou součástí plynových vzpěr